

スマート漏水探知器 LDR-20 簡易取扱説明書

FUJI TECOM INC

【通常画面】



▲▼ で音量調整可能。□ を短押しで【メニュー画面】に移行します

【メニュー画面】



▲▼ を押し、設定メニューを選び □ を短押しで確定します

【設定画面】



▲▼ を押し、設定内容を選び □ を短押しで確定。【メニュー画面】に戻ります

※ 【メニュー画面】 【設定画面】 上で □ を長押しすると 【通常画面】 に戻ります

各種設定

- HPF : ハイパスフィルタ
- LPF : ローパスフィルタ
- THRU : フィルタスルー（フィルタの有効/無効選択）
- B.LIGHT : バックライト
- LIMIT : リミッタ（過大な衝撃音をカット）
- REVERSE : 反転設定
- PRESET : 設定保存